

FICHA TÉCNICA

SULTANQUES

CISTERNAS 5.000L, 10.000L, 16.000L e 20.000L

As Cisternas da Indústria Sultanques são projetadas para oferecer uma solução confiável e durável para o armazenamento e preservação de água, atendendo às crescentes necessidades hídricas em locais com escassez.

Nossos produtos garantem a eficiência no aproveitamento da água da sua concessionária e no armazenamento de água proveniente de caminhões-pipa.



MEDIDAS

Código	Capacidade	Altura total	Diâmetro total
10010371	5.000L	1,40 m	2,35 m
10010372	10.000L	2,51 m	2,35 m
10010373	16.000L	2,21 m	3,20 m
10010374	20.000L	2,72 m	3,20 m

APLICAÇÕES

- Residências
- Escolas
- Pousadas
- Comércio
- Sítios
- Hospitais
- Edifícios
- Fazendas
- Indústrias

CARACTERÍSTICAS

Tampa com Encaixe de 1/4 de Volta: Com 60 cm de diâmetro e vedação total, a tampa impede a entrada de sujidades e garante a segurança do conteúdo.

Grande Capacidade de Armazenamento: Nossas cisternas são capazes de armazenar grandes volumes de água, atendendo a diferentes necessidades.

Faces Planas para Flanges: Equipados com faces planas em vários locais, possibilitando a colocação de flanges para conexões adicionais.

Anéis para Içamento: Facilita o transporte e a instalação da cisterna, tornando o processo mais prático e seguro.

INSTALAÇÃO

Para determinar o local de instalação da cisterna, o responsável técnico da obra deverá considerar os seguintes aspectos:

- a) Natureza do solo.
- b) Presença de lençol freático.
- c) Grau de permeabilidade do solo.

Obs: características específicas do solo constituem um fator determinante para o sucesso da instalação e para preservação da integridade do reservatório. Por este motivo, é preciso realizar uma verificação do tipo de solo onde será instalada a cisterna, com o objetivo de evitar variações que possam danificar a estrutura do produto.

LIMPEZA

Antes de usar, limpe o Tanque Sultanques. Para limpar, use sabão neutro e um pano macio para não danificar o material.

Não use materiais ásperos como lixas para limpar o interior do tanque. Faça a limpeza interna e externa a cada seis meses.